

Leiva 4690 - Servicio Tecnico Chacarita, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina configuracion camara ip

hw-0036-1 hw-0041-1

la cámara son ip y tiene el protocolo onvif que le permite ver desde cualquier lugar por medio de su dirección ip externa

1.en caso de querer configurar la camara hw0036-1 que se encontraba previamente configurada, debe descargar la app Onvier https://play.google.com/store/apps/details?id=net.biyee.onvifer&hl=es_AR&gl=US

2. dentro de la app puede encontrar la dirección ip de la cámara, tiene que oprimir el + y seleccionar "desde los descubiertos" y va ver la dirección ip de su camara ejemplo 192.168.1.20

3. desde la computadora va ingresar con esa dirección desde internet explorer el usuario y la contraseña es admin admin respectivamente. luego va settings



4. una vez ingresa, debe seleccionar "Network Settings" y configurar la dirección ip fija para la camara esto en "IP Configuration Type" y seleccione "Fixed IP address" luego fija una direccion ip ej 192.168.1.35

LAN Settings				Device information
IP Configuration Type	Fixed IP Address]	Time set
IP address				Video settings
Subnet mask	255.255.255.0			Audio Settings
Gateway	192.168.1.1			Record Settings
DNS Configuration Type	Manual DNS]	Alarm Service Settings
Primary DNS	192,168,1,1			FTP
Secondary DNS				System Log
HTTP Port	1024	(80 or1024~491	151)	Network Settings
RTSP Port	554	(554 or1024~49	9151)	Wireless
Rtmp	1935]		DDNS Settings
RTSP Permission verify	On Off (Note:Modify the settings, reboot the device)			PIZ Set
Apply Cancel				Maintain ONVIF Auto Snap Image Back

5. finalizado la asignación de ip, debe ingresar al router y abrir los puertos para que se pueda conectar la cámara a la app

5.1 los puertos que debe abrir son los 80, 8080 y 554. dichos puertos deben estar vinculados a la dirección ip de la cámara, . una vez habilitados los puertos.

6.dentro de la app debe seleccionar "dispositivo onvif" y completar los datos NOMBRE

DIRECCION (aca va su dirección ip externa con enlace al puerto 8080) ejemplo 145.158.74.25:8080

el usuario y la contraseña es admin respectivamente

luego presione "configurar" ahí va a conectarse y luego puede volver atrás y guardar los cambios. de esta manera va poder trabajar con la cámara.

En caso de hacer la configuración con la cámara hw 0041 debe conectar el cable ethernet al router y seguir los pasos anteriores