






# Brazo robótico

## Manual de ensamble







## Sujetadores


Esta es la lista de sujetadores requerido para construir el brazo robótico. Estos vienen incluidos en el kit. Veamos.

	16 - M3 Tuerca
	9 - M3 x 6
	22 - M3 x 8
	7 - M3 x 10
	1 - M3 x 12
	4 - M3 x 20




## LISTA DE PARTES


ITEM	QTY	NOMBRE
1	1	Base del brazo
2	4	Pie de la base
3	4	Tornillo x 20 mm
p	4	Tornillo x 8 mm pies
4	4	Tuerca
5	1	Placa pivote del servo
6	1	Retenedor del servo
7	1	Servo 9 g
8	2	Tornillo x 8 mm









LISTA DE PARTES		
ITEM	QTY	NOMBRE
1	2	Tuerca
2	1	Retenedor de servo
3	1	Servo de 9 g
4	2	Tornillo x 8 mm
5	1	Placa para servo del brazo
6	1	Enlace paralelo
7	1	Long Servo Arm
8	1	Tornillo x 6 mm
10	2	Tornillo x 8 mm
11	1	Tornillo pequeño servo








LISTA DE PARTES		
ITEM	QTY	NOMBRE
1	2	Tuerca
2	1	Retenedor servo
3	1	Servo de 9 g
4	2	Tornillo de 8 mm
5	1	Enlace paralelo
6	1	Tornillo de 6 mm
7	1	Asta del servo de un brazo
8	2	Tuerca de 10 mm
9	1	Articulacion del brazo derecho
10	1	Servo placa del brazo derecho
11	1	Tornillo del servo
12	1	Tornillo de montaje de servo








LISTA DE PARTES		
ITEM	QTY	NOMBRE
1	1	Tablero de montaje del brazo
2	1	Tornillo de 6 mm
3	1	Articulación del brazo izquierdo
4	1	Placa inferior del brazo
5	1	Asta Servo de doble brazo
6	2	Tornillo de montaje de servo montaje






LISTA DE PARTES		
ITEM	QTY	NOMBRE
1	2	Tuerca
2	2	Tornillo x 8 mm
3	2	Travesaño del brazo
4	1	Brazo principal cruzado







LISTA DE PARTES		
ITEM	QTY	NOMBRE
1	2	Tornillo de 6 mm
2	1	Tornillo del servo
3	1	Articulación de la muñeca izquierda






LISTA DE PARTES		
ITEM	QTY	NOMBRE
1	1	Enlace paralelo
2	1	Tornillo x 6 mm
3	1	Conector de enlace paralelo
4	1	Articulación de la muñeca derecha
5	1	Espaciador
6	2	Tornillo x 10mm





LISTA DE PARTES		
ITEM	QTY	NOMBRE
1	1	Pinza izquierda
2	1	Pinza derecha
3	1	Brazo de accionamiento de la pinza
4	1	Pieza de apoyo muñeca izquierda
5	1	Accesorio para la muñeca derecha
6	1	Clamp Bottom Servo Mount
7	1	Soporte de la parte inferior del servo
8	1	Brazo corto del servo
9	1	Tornillo de Servo
10	1	Asta del servo de un brazo
11	1	Servo de 9 g
12	4	Tornillo x 8 mm
13	3	Tornillo x 6 mm
14	1	Tornillo de montaje de servo
15	1	Tornillo x 12 mm
16	2	Espaciador



LISTA DE PARTES		
ITEM	QTY	NOMBRE
1	1	Espaciador
2	2	Tornillo x 8 mm
3	1	Tornillo x 10 mm

